

MITEL

## 5312 IP Phone



NN0330

## Mitel 5312 IP Phone

- 1 Écran
- 2 Indicateur de message/sonnerie
- 3 Commandes de volume, de haut-parleur et de la fonction Muet
- 4 Touches de fonction fixes
- 5 Clavier
- 6 Touches personnelles
- 7 Haut-parleur
- 8 Combiné

## Touches de fonction fixes

- HAUT-PARLEUR
- MUET
- MENU
- ANNULER
- RECOMPOSER
- MISE EN ATTENTE
- TRANSFERT/CONFÉRENCE
- MESSAGE



**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur l'utilisation d'autres fonctions ou sur la programmation des touches personnelles de votre téléphone 5312 IP, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du téléphone 5312/5324 IP Phone*, disponible sur [www.mitel.com](http://www.mitel.com), ou contactez votre administrateur.  
**Utilisateurs SIP :** reportez-vous au *guide utilisateur et administrateur SIP 5312/5324*.

## Passer un appel

- 8 Décrochez le combiné ; ou
- 3 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro souhaité ; ou
- 6 Appuyez sur une touche de **composition abrégée** ; ou
- 4 Appuyez sur ; ou
- 5 Composez le préfixe des appels externes (p. ex. 9), puis le numéro.

## Répondre à un appel

- 8 Décrochez le combiné ; ou
- 3 Appuyez sur et commencez à parler.

## Mettre fin à un appel

- 4 Appuyez sur ; ou
- 8 Raccrochez le combiné.

## Mettre un appel en attente

- 4 Appuyez sur .  
La touche de ligne clignote.
- 8 Raccrochez le combiné, si nécessaire.

## Reprendre un appel mis en attente

- 8 Décrochez le combiné ; ou
- 3 Appuyez sur .
- 6 Appuyez sur la touche de ligne clignotante.

## Récupérer un message

- 4 Appuyez sur . La touche clignote si un message est en attente.  
Suivez les invites vocales pour récupérer votre message.

## Transférer un appel

- 4 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro. Attendez la réponse.

- 8 Raccrochez ou annoncez le transfert, puis raccrochez.

## Conférences téléphoniques

- 4 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro. Attendez la réponse.
- 4 Appuyez sur .

## Programmer une composition abrégée

- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur # jusqu'à ce que **Touches pers ?** s'affiche.
- 5 Appuyez sur \*.
- 6 Appuyez sur une **touche personnelle**.
- 5 Appuyez sur \*.
- 5 Composez le numéro, ou
- 4 Appuyez sur (pour recomposer le dernier numéro).
- 6 Appuyez à nouveau sur la **touche personnelle**.
- 5 Appuyez sur \* pour rendre le numéro confidentiel ; ou
- 5 Appuyez sur # pour qu'il reste visible.
- 4 Appuyez sur .

## Régler le volume

Réglez le volume de la sonnerie lorsque le téléphone sonne. Réglez le volume du haut-parleur en cours d'utilisation ou lorsque vous utilisez le combiné.

- 3 Appuyez autant de fois que nécessaire sur pour augmenter le volume ou sur pour le baisser.
- 3 Appuyez sur pour couper le micro.  
Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du téléphone 5312/5324 IP Phone* pour plus de détails.

MITEL

## 5324 IP Phone



NN0331

## Mitel 5324 IP Phone

- 1 Écran
- 2 Touches programmables
- 3 Indicateur de message/sonnerie
- 4 Commandes de volume, de haut-parleur et de la fonction Muet
- 5 Touches de fonction fixes
- 6 Clavier
- 7 Touches personnelles
- 8 Haut-parleur
- 9 Combiné

## Touches de fonction fixes

- HAUT-PARLEUR
- MUET
- MENU
- ANNULER
- RECOMPOSER
- MISE EN ATTENTE
- TRANSFERT/CONFÉRENCE
- MESSAGE



**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur l'utilisation d'autres fonctions ou sur la programmation des touches personnelles de votre téléphone 5324 IP, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du téléphone 5312/5324 IP Phone*, disponible sur [www.mitel.com](http://www.mitel.com), ou contactez votre administrateur.

**Utilisateurs SIP :** reportez-vous au *guide utilisateur et administrateur SIP 5312/5324*

## Passer un appel

- 9 Décrochez le combiné ; ou
- 4 Appuyez sur .
- 6 Composez le numéro ; ou
- 7 Appuyez sur une touche de **composition abrégée** ; ou
- 5 Appuyez sur ; ou
- 6 Composez le préfixe des appels externes (p. ex. 9), puis le numéro.

## Répondre à un appel

- 9 Décrochez le combiné ; ou
- 4 Appuyez sur et commencez à parler.

## Mettre fin à un appel

- 5 Appuyez sur ; ou
- 9 Raccrochez le combiné.

## Mettre un appel en attente

- 5 Appuyez sur .  
La touche de ligne clignote.
- 9 Raccrochez le combiné, si nécessaire.

## Reprendre un appel mis en attente

- 9 Décrochez le combiné ; ou
- 4 Appuyez sur .
- 7 Appuyez sur la touche de ligne clignotante.

## Récupérer un message

- 5 Appuyez sur . La touche clignote si un message est en attente.  
Suivez les invites vocales pour récupérer votre message.

## Transférer un appel

- 5 Appuyez sur .
- 6 Composez le numéro. Attendez la réponse.

- 9 Raccrochez ou annoncez le transfert, puis raccrochez.

## Établir une conférence téléphonique

- 5 Appuyez sur .
- 6 Composez le numéro. Attendez la réponse.
- 5 Appuyez sur .

## Programmer une composition abrégée

- 5 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Non** jusqu'à ce que **Touches pers ?** s'affiche.
- 2 Appuyez sur **Oui**.
- 7 Appuyez sur une touche personnelle.
- 2 Appuyez sur **Changer**.
- 2 Appuyez sur **Oui** à la question **Composition abrégée?**
- 6 Composez le numéro, ou
- 5 Appuyez sur (pour recomposer le dernier numéro).
- 2 Appuyez sur **Confid** pour rendre le numéro confidentiel.
- 2 Appuyez sur **Enregistrer**.
- 5 Appuyez sur .

## Régler le volume

Réglez le volume de la sonnerie lorsque le téléphone sonne. Réglez le volume du combiné ou du haut-parleur au cours de leur utilisation.

- 4 Appuyez autant de fois que nécessaire sur pour augmenter le volume, ou sur pour le baisser.

- 4 Appuyez sur pour couper le micro.  
Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du téléphone 5312/5324 IP Phone* pour plus de détails.